


常见问题库 — 修改背景颜色

Mastercam 软件中，任何图素的默认颜色，如线框、实体、曲面等，都可以进行预先设置。同时，主界面背景颜色也是可以设置的。例如，当前版本为 Mastercam 2025 的默认绘图区域背景颜色设置过程如下：

1. 打开【文件】-【配置】，弹出【系统配置】选项卡。




2. 在【系统配置】界面，鼠标单击【颜色】-【背景】。



3. 在右侧的颜色池中选择某个颜色。

4. 另外，刀路管理器的背景颜色也可以修改。见下图。



5. 自定义功能区的背景颜色也可以修改。见下图。



了解更多信息，请关注公众号



北京钦盟科技有限责任公司

北京市朝阳区小关北里 45 号 4 号楼 31D

Tel: +86 10 62010419/20

SUPPORT@KINGMON.COM.CN

HTTP://WWW.KINGMON.COM.CN