



常见问题库 — 创建视图单

Mastercam软件的视图单设置非常有用，可以方便地切换当前图形的显示效果。我们可以将图素与不同的坐标系互相关联，并分别设置为不同的视图单，方便用户查看模型的放置方向和与之对应的坐标系。


1. 在绘图区将模型旋转到某个视角，便于观察。




2. 在平面管理器菜单中，单击要加工平面对应的坐标系，如“G54”，并将其切换为WCS，设置见下图。




这样，所选的坐标系就是当前的工作坐标系，显示在主模型上，见下图。




3. 在软件主菜单中，单击【视图】-【视图单】-【开/关】，在绘图区域左下方就可以显示出【视图单编号1】，见下图。



4. 右键单击【视图单编号1】，弹出下拉列表，重新命名视图单为【G54】，见下图。




5. 右键单击视图单【G54】，选择【保存视图单到书签】，见下图。



这样，我们平移和旋转工件到任意角度，再双击视图单书签【G54】，模型会立刻恢复到书签保存的视角状态。

6. 重复以上步骤，对不同的平面坐标系创建不同的视图单，并分别保存为书签。



了解更多信息，请关注公众号或来电联系



北京钦盟科技有限责任公司

北京市朝阳区小关北里 45 号 4 号楼 31D

Tel: +86 10 62010419/20

SUPPORT@KINGMON.COM.CN

HTTP://WWW.KINGMON.COM.CN