

常见问题库 — 修改默认NC保存目录

Mastercam 软件中 ,与刀路相关的文件 ,如刀路图档、刀具库、操作库、后处理等 ,可以通过软件配置界面进行预先设置。

例如 ,当前版本为 Mastercam 2022 的默认NC存放目录统一为 :

C:\Users\Administrator\Documents\My Mastercam 2022\Mastercam\Mill\NC\

C:\Users\Administrator\Documents\My Mastercam 2022\Mastercam\Lathe\NC\


我们要将默认保存目录修改到某个常用文件夹下 , 以方便编程人员查找。设置过程如下 :

1. 打开【文件】 - 【配置】 , 弹出【系统配置】选项卡。



2. 在桌面新建一个空文件夹 , 命名为【Mastercam NC文件】。

3. 在【系统配置】界面，鼠标单击【文件】-【铣床NC程序】-【选择项目】。



4. 选择第 2 步新建的文件夹【Mastercam NC文件】，单击确定。
5. 这样，每次新创建的刀路图档都会保存到【Mastercam NC文件】文件夹中。

了解更多信息，请关注公众号或来电联系



北京钦盟科技有限责任公司

北京市朝阳区小关北里 45 号 4 号楼 31D

Tel : +86 10 62010419/20

SUPPORT@KINGMON.COM.CN

HTTP://WWW.KINGMON.COM.CN